



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

* För trådlös anslutning av analog telefon till GSM nätet

BET. | ÄNDRINGEN SVAR | SIGN. | DATUM

Exempel på inkoppling för intern kommunikation. För tex vägstationer

ARBETSNUMMER		RITINGSNUMMER	
DESIGNAD AV	PH	RITAD AV	BLAD
DATUM	REV.	PH	1
2016-12-19			FORTS.BL