






























BYGGSYSTEM KOMPONENTER

Art. nr		Typ	Material	Art. nr		Skyltar för tryckknappar	Kod (3)	Material
500800		Kombinationsdel för ihopsättning av 2 st. 411...		500505		skylt 411 I vit	03	Plast
500805		Blindlock Ø 30,5 för förborrade hål i kapslingar.		500500		skylt 411 0 vit	02	
114090		Blå skylt. Egensäkra kretsar.		500514		skylt 411 till vit	16	
500910		Skylthållare "Haklapp" inkl. skylt. Skylt 16x37m.	Polyamid	500504		skylt 411 stopp röd	06	
500810		"Klappa" Skydd över tryckknapp enkel 411...44-49.		500508		skylt 411 stop vit	17	
500813		Förhöjningsdistans för brandknapp, automatlarm.		500520		skylt 411 start vit	07	
500814		Brandlarmstillsats med glasskiva och hammare.		500512		skylt 411 pil vit	12	
500816		Reservglas för brandlarmstillsats.		500513		skylt 411 nöd röd	11	
500811		Låsbult för nödstopp 411...44-49		500525		skylt 411 neutral vit	18	
500817		Verktyg för montage av komponenter i 30,5mm hål.	Polyamid	500545		skylt 411 neutral svart	19	
500818		Demonteringsverktyg för kåpa, panelmontage, 418...	Polyamid	500530		skylt 411 neutral röd	20	
				500535		skylt 411 neutral gul	21	
				500540		skylt 411 neutral grön	22	
				500510		skylt 411 II vit	04	
				500507		skylt 411 + vit	23	
				500506		skylt 411 - vit	24	
				500517		skylt 411 fram vit	25	
				500521		skylt 411 back vit	26	
				500511		skylt 411 off röd	27	