

AC/300

AC/300 relämodul

Enheten används i systemen som en relämodul för att aktivera externa tillbehör som tex ljud- och ljussignaler. Det växlande reläet aktiveras genom samtal från porttelefonen till svarsapparat. Aktiveringstiden kan justeras via en potentiometer från 0 till 30 sekunder. Enheten kan installeras nära svarsapparaten, väggmonterad, infälld i en 3-moduls infällnadslåda eller på en DIN-skena.

OBS! Det är inte möjligt att aktivera reläet igen förrän det samtal som pågår avslutats!

Anslutningar (se bild 1)

Kopplingsplint M1

-  B Busslinga
-  Ringklocka
-  Ringklocka gemensam

Kopplingsplint M2
(Reläkontakter)

- NC Normalt sluten
- C Gemensam
- NO Normalt öppen

Enheten måste anslutas enligt någon av bilderna 4,5 & 6.

Programmering:

Det finns 2 varianter av inprogrammering för enheten:

1 – Individuell programmering: kan associeras med upp till 3 olika samtal

2 – Grupprogrammering: kan associeras med en grupp samtal i följd

1 – Individuell programmering

1.1 Kontrollera så att portregistret/centralen är satt i läget för att programmera in svarsapparater

1.2 Flytta bygel SW1 från läge **S** och sätt den i läge **U** (se bild 1)

1.3 Utför samtalen (inte mer än 3 olika samtal) som ska aktivera relämodulen

1.4 Återställ bygel SW1 från läge **U** till läge **S** för att avsluta programmeringen

En ljudsignal från portregistret och en blinkande LED på relämodulen bekräftar en lyckad programmering

1.5 Avsluta programmeringsläget på portregistret/centralen

2– Gruppprogrammering

2.1 Kontrollera så att portregistret/centralen är satt i läget för att programmera in svarsapparater

2.2 Ta bort bygel SW1 från läge **S**

2.3 Utför samtalet från portregistret till första och sista användaren i gruppen som ska aktivera relämodulen

2.4 Sätt bygel SW1 i läge **S** för att avsluta programmeringen

En ljudsignal från portregistret och en blinkande LED på relämodulen bekräftar en lyckad programmering

2.5 Avsluta programmeringsläget på portregistret/centralen

Tekniska funktioner:

Spänningsmatas från bussen

Förbrukning : 20 mA (0,2 mA i stand-by)

MAX last på reläkontakt : 1A, 24V (500 mA om lasten är konduktiv)

Aktiveringstid : I intervallet 1 – 30 sekunder, ställbar med potentiometer P1 (se bild 1)

Röd LED indikerar lyckad programmering



