

Snabbmanual för GSMR-telefon SED OPH-810R



Innehållsförteckning

1. Uppstart
2. Registrering av funktionsnummer
3. Ringa samtal
4. Ta emot inkommande samtal
5. Volymjustering
6. Tala i högtalarläge
7. Översiktsbild
8. Järnvägsnödanrop
9. Skapa genväg för registrering och avregistrering av FN, funktionsnummer.

		Starta telefon / Stänga telefon Lägga på / Återgå till startsida
		Ta emot ett inkommande samtal. Koppla upp ett samtal.
		Vänster programmerbar knapp - I. Avregistrera funktionsidentitet/FID. Avregistrering görs även automatiskt i samband med deaktivering av hytten. Skapa genväg se sidan 7.
		Höger programmerbar knapp -III Registrera funktionsidentitet/FID. Skapa genväg se sidan 7.
		Navigationsplatta med fyra lägen för navigation i menyer. Flytta markören genom att föra plattan i önskad riktning, bekräfta ditt val genom att välja OK.

1. Upstart

OPH-810R startas genom att hyttaktiveringsnyckeln vrids om till aktivt läge. I samband med detta startar telefonen automatiskt upp och batteriet underhållsladdas löpande.

Om telefonen av någon anledning inte startar automatiskt kan den startas manuellt genom att knappen med röda luren hålls nedtryckt.

2. Registrering av funktionsnummer

Guidad registrering av funktionsnummer

- ▶ Tryck på högra programknappen (III)
- ▶ Displayens överkant kommer nu att visa texten *Hantera FN*.
- ▶ Välj nr 1 *Registrering* och tryck OK ▶ Välj nr 2: *FN Register Guide* och tryck OK.
- ▶ Välj nr 1 *Tågnummer* och tryck OK.
- ▶ Skriv in tågnummer i rutan *Ange Tågnr:*
(Tågnr har alltid fem siffror med inledande nollor, läggs till automatiskt.)
Tryck pil ner.
- ▶ Skriv in ditt *Funktionsnummer* i rutan *Ange FN* och tryck OK.
(T.ex 01 för för lokförare 1).

Loknummerregistrering: Samma procedur som ovan men ange Loknummer.

Vagnsnummerregistrering: Samma procedur som ovan men ange Vagnnummer.
(OBS! Kontrollera att Järnvägskod har värdet 046 (Sverige) i rutan längst ner).

Snabbregistrering av funktionsnummer

- ▶ Tryck på högra programknappen (III)
- ▶ Displayens överkant kommer nu att visa texten *Hantera FN*.
- ▶ Välj nr 1 *Registrering* och tryck OK ▶ Välj nr 1: *Snabbregistrering* och tryck OK.
Skriv ditt kompletta *FN-nr* i rutan *Ange FN nr:.....* och tryck OK.
- ▶ *Vill du registrera?* – Tryck OK = Klart.

Du kan också välja redan förregistrerade nummer från lista.

- ▶ Tryck på vänster programknapp (I) (Välj).
- ▶ Där kan du välja från lista med redan registrerade FN-nr.
- ▶ Välj *FN-nr* i listan – Tryck OK – Du får frågan: *Vill du registrera?*
Tryck OK = Klart.

OPH-810R kommer nu att vänta på svar från GSM-R nätet, och texten *Väntar på svar* visas en kort stund på displayen. Om allt gått väl visas texten *Registrering utförd* en kort stund på displayen och då är allt klart.

Avregistrering av Funktionsnummer

Tryck högra programknappen III - Hantera FN meny visas.

- ▶ Välj 2 *Avregistrering* och tryck OK . Fråga: *Säker på att Avregistrera?*
Avregistrering utförs, tryck OK = Klart.



Funktions Kod

- 01 Lokförare 1
- 02 Lokförare 2
- 03 Lokförare 3
- 04 Lokförare 4
- 05 Lokförare 5
- 06 Fax
- 07 Intercom (snabbtelefon)
- 08 PA system (publik adress)
- 10 Ombordansvarig
- 11 Ombordansvarig 2
- 12 Ombordansvarig 3
- 13 Ombordansvarig 4
- 20 Catering ansvarig

Fler kodnr finns i din telefon.

2018-10-23

Snabbmanual GSMR-telefon SED OPH-810R**Version 4****3. Ringa samtal**

1. Knappa in numret till mottagaren med hjälp av telefonens knappsats.
2. Koppla upp samtalet genom att trycka på knappen med den gröna luren.

**4. Ta emot inkommande samtal**

Tryck på knappen med den gröna luren.

**5. Volymjustering**

Volymen justeras för både handlur och extern högtalare med hjälp av volymkontrollen som finns på höger sida av OPH-810R.

6. Tala i högtalarläge

Tryck på knappen för Högtalarläge. Då kommer ljudet från den stora högtalaren på baksidan av telefonen. Ger mycket hög ljudkvalité.



7. OPH-810R tillsammans med en TrainTalk

OPH-810R kan monteras i en Malux TrainTalk, då blir den en effektiv utrustning för lokförare. Man kan prata i hands-free med svanhalsmikrofon och högtalare, om man vill föra ett privat samtal lyfter man på handluren.

Inkommande vanligt samtal besvaras med:

- Orange knapp med grön lur-symbol, på telefonen
- Vit PTT-knapp, för hands-free
- Lyft luren och tryck på den orange PTT-knappen inuti luren för att svara.

Utgående samtal kopplas upp med:

- Orange knapp med grön lur-symbol, på telefonen

*PTT = Push To Talk/Tryck för att tala.

PTT-knapp* används till:

- Svara på inkommande samtal
- PTT-knapp vid Gruppanrop
- PTT-knapp vid Järnvägsnödanrop

Tala i handluren

Lyft luren från hållaren, samtalet kopplas automatiskt över till luren.

Tala i högtalartelefonen igen

Sätt tillbaka luren i hållaren, samtalet kopplas automatiskt tillbaka till högtalartelefonen.

Lyft luren

Lyft luren från hållaren genom att först trycka på knapparna för att frigöra luren och lyft sedan.

Sätt tillbaka luren

Tryck in den nedre delen av luren först och tryck sedan fast.



8. Järnvägsnödanrop

Högprioriterat anrop som används för att sända nödmeddelande.

Enligt BVF 925: Järnvägsnödanrop bryter eventuellt andra pågående samtal eller gruppanrop riktat till samtliga GSM- R användare inom aktuellt anropsområde samt aktuella lokaltågklarare/fjärrtågklarare och bandriftledare/eldriftledare. Järnvägsnödanrop är ett gruppanrop dvs. endast en åt gången kan tala (förutom eventuella lokaltågklarare/fjärrtågklarare som alltid kan tala).

För att initiera ett Järnvägsnödanrop via OPH-810R – Tryck på den röda knappen!

**Röd knapp för
Järnvägsnödanrop**



2018-10-23

Snabbmanual GSMR-telefon SED OPH-810R

Version 4

9. Skapa genväg för registrering och avregistrering av FN, funktionsnummer.

Vänster funktionsknapp som snabbväg för registrering av FN / Tågnummer.

1. Tryck OK för meny
2. Välj – Inställningar
3. Välj – Telefonist
4. Välj – 3 Genvägar
5. Välj – F1
6. Välj – Hantera FN
7. Välj – OK
8. Displayen visar OK Utfört = Klart.



Höger funktionsknapp som snabbväg för Avregistrering av FN / Tågnummer.

1. Tryck OK för meny
2. Välj – Inställningar
3. Välj – Telefonist
4. Välj – 3 Genvägar
5. Välj – F3
6. Välj - Avregistrera
7. Tryck - OK
8. Displayen visar OK Utfört = Klart.



